

Snabbhandledning

Aequator Ecuador

>> Val av dryck

1. Placera en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen för önskad dryck.
3. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen.

>> Påfyllning kaffe

1. Om bönorna är slut, eller om maskinen indikerar ”Coffee shortage”.
2. Öppna locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe, rätt sorts kaffe i rätt behållare.
3. Öppna dörren på maskinen och dra ut den svarta sumphinken som finns längst ner till höger och töm denna. Sätt tillbaka den på samma sätt.
4. Töm spillbrickan som finns längst ner och sätt tillbaka igen.
5. Tryck på **Reset ”no beans”**.
6. Tryck på **Reset waste**.
7. Stäng dörren och tryck **Exit** längst ner till höger.
8. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på **Instant rinsing** för att skölja blandarskål.

>> Tömma sumphink och spillbricka

1. Öppna dörren.
2. Dra ut den svarta sumphinken som finns längst ner till höger och töm. Sätt tillbaka den på samma sätt.
3. Töm spillbrickan som finns längst ner och sätt tillbaka igen.
4. Tryck på **Reset waste**.
5. Stäng dörren och tryck **Exit** längst ner till höger.
6. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på **Instant rinsing** för att skölja blandarskål.

>> Påfyllning ingredienser

1. Öppna dörren.
2. Vrid utloppet på ingrediensbehållaren till stängt läge.
3. Lyft behållaren något och ta ut den mot dig.
4. Lyft på locket och fyll på behållaren.
5. Sätt in behållaren igen och glöm inte att vrida tillbaka utloppet.
6. Tryck på **Reset chocolate** och **Reset milk**.
7. Stäng dörren och tryck **Exit** längst ner till höger.
8. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på **Instant rinsing** för att skölja blandarskål.



>> Kannbrygging

1. Tryck upp kaffeutloppet och placera kannan.
2. Tryck på knappen för **Jug of Coffee**.
3. Nu gör den 7 kaffekoppar i följd.
4. Vänta tills maskinen är klar och tag då bort kannan. Dra ner kaffeutloppet igen.

>> Daglig rengöring (ca 3 min)

1. Öppna dörren och tryck på **Daily Cleaning**.
2. Tryck på **Brewer Rinsing** (2min).
3. Töm sumplådan och sätt tillbaka. Stäng dörren.
4. Placera en kopp/kanna under utloppet.
5. Tryck igen på **Brewer rinsing** nere i högra hörnet.
6. Följ sedan instruktionerna på displayen.
7. Tryck på **Drinks menu**.
8. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på **Instant rinsing** för att skölja blandarskål.

>> Rengöring med tablett (efter 1000 koppar, ca 15 min)

Veckovis eller när maskinen kräver det ("cleaning req") ska maskinen rengöras med tablett.

1. Öppna dörren och tryck på **Weekly cleaning**.
2. Tryck på **Cleaning brewer**.
3. Töm sumplådan och sätt tillbaka. Stäng dörren.
4. Placera en kanna under utloppet.
5. Tryck på **Cleaning brewer** nere i högra hörnet.
6. Följ instruktionerna i displayen.
7. När maskinen sköljt klart, ta bort kannan och töm sumphinken.
8. Stäng dörren och tryck på **Drinks menu**.
9. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på **Instant rinsing** för att skölja blandarskål.